

BYRNE™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA START UM

Instale en los puertos libres los jacks para conexiones de datos deseadas, utilizando el instructivo adjunto para el Equipo de adaptadores de Voz y Datos (BE01421). Cablear los jacks según requerimientos.

